

**ADVERTENCIA**

**-IMPORTANTE: LEASE ATENTAMENTE.**

**CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS.**

**ADVERTENCIA**

-No utilice este producto antes de leer las instrucciones de uso.

**ADVERTENCIA**

-El moises no debe utilizarse desde el momento en que el niño pueda sentarse, levantarse o ponerse de rodillas solo.

**ADVERTENCIA**



-Colocar otros objetos en el interior del producto puede provocar asfixia.

**ADVERTENCIA**


-No situe el producto cerca de otros productos que puedan suponer riesgo de asfixia o de estrangulamiento, por ejemplo, cuerdas, cordones de cortinas o persianas, etc.

**ADVERTENCIA**


-No utilice más de un colchón en el producto.




PAG.3-5



PAG.6-10






PAG.11-14




PAG.15-17

**MO-1639 CODODO  
MINICUNA COLECHO  
Instrucciones de Montaje  
Fabricado en Valencia, España**

**micuna**  
magic ideas for children





45'




			<b>C10638 X 10 M6*17</b>
<b>B x 1</b>	<b>A x 1</b>		<b>C03715 X 4</b>
			<b>C07506 X1</b>
<b>F x 1</b>	<b>G x 1</b>		<b>C07893 X 8 M6*35</b>
			<b>C04514 X 4</b>
<b>J x 1</b>	<b>H x 1</b>		<b>C10313 X 2</b>
			<b>C01419 X 4</b>
<b>C x 2</b>	<b>D x 2</b>		<b>CC X 2</b>
	<b>E x 1</b>		<b>5021406 X 4</b>
			<b>C07914 X 1</b>
	<b>C06545 X 4 M6*50</b>		<b>C07376 X 2</b>
	<b>CL X 2</b>		


- 1**
- J X 4
  - C04514 X 4
  - OK  
C06545 C07893 X 4
  - C10313 X 2



- 2**
- C01419 X 4
  - C07376 X 2





- 3**
- 5021406 X 4
  - C10638 X 4





4

C07914




✓OK

A





- 566 mm
- 534 mm
- 502 mm
- 470 mm
- 438 mm
- 406 mm
- 374 mm



B





- 550 mm
- 518 mm
- 486 mm
- 454 mm
- 422 mm
- 390 mm
- 358 mm




5




6




7



- C10638 X 4
- C03715 X 4




8




OK!!


1



PAG.6-10




-Bajar el lateral solo para función colecho y para meter y sacar el bebe.




**Retirar el adhesivo protector.**

Remove protective adhesive film.  
Retirer le film de protection adhesive.  
Retire o adesivo.  
Rimuovere la protezione adesiva.



2
















C10638 X 2






X 2





3



4




# OK!!




PAG.11-14



1




2





3





4




5





6






NOK



OK



7





OK!!!



PAG.15-17


1





2




C07914





3



4




5




OK!!!




**PAG.3-5**



**PAG.6-10**



**PAG.11-14**



**PAG.15-17**

- El producto debe colocarse en un suelo horizontal.
- No se debe permitir que los niños pequeños jueguen sin supervisión cerca de la minicuna.
- La minicuna debe estar bloqueada en la posición fija cuando el niño se deja desatendido.
- Todos los accesorios de ensamblaje siempre deben estar apretados adecuadamente y se debe tener cuidado de que no hayan tornillos sueltos, porque un niño podría atrapar partes del cuerpo o la ropa (por ejemplo, cuerdas, collares, cintas para muñecos para bebés, etc.) lo que supondría un riesgo de estrangulamiento.
- Tener en cuenta el riesgo de quemaduras al tener cerca de la minicuna cigarrillos, fuegos abiertos y otras fuentes de calor intenso, como estufas eléctricas, estufa de gas, etc.
- Limpiar la minicuna con un paño suave sin productos corrosivos.
- No utilizar la minicuna si cualquiera de sus componentes falta, está dañada o está rota. Pongase en contacto con MICUNA SLU para obtener piezas de repuesto y documentos de instrucciones si es necesario. NO sustituya partes.

## **ADVERTENCIA**

- Utilice únicamente el colchón incluido en la minicuna, para evitar riesgo de asfixia, no añada un segundo colchón.

-NO UTILICE el moisés de colecho si alguna de sus piezas está rota, deteriorada o falta. Contacte con el fabricante para obtener piezas de recambio y documentación con las instrucciones. NO sustituya piezas.

-Solo se debe fijar el moisés de colecho con el sistema fijación que lleva y no se deberá utilizar otro sistema de fijación.

-El moisés de colecho nunca debe usarse en una posición inclinada.

-Para evitar cualquier riesgo de asfixia por atrapamiento, el moisés de colecho debe unirse correctamente a la cama del adulto mediante el sistema de fijación.

-Nunca debe haber un espacio entre el lateral abierto del moisés de colecho y el colchón de la cama para adultos.

-Comprobar el ajuste del sistema de fijación antes de cada uso, empujando el moisés hacia afuera de la cama del adulto.

-Si hay cualquier hueco entre el moisés de colecho y la cama del adulto, NO utilizar el producto.

-Los huecos no deberían llenarse con almohadas, mantas y otros productos.

## **¡PELIGRO!**

El moisés colecho, cuando no está unido a la cama del adulto, debe tener todos sus lados colocados y/o en su posición más alta.

## **¡PELIGRO!**

Suba completamente el lateral móvil siempre que el moisés no esté fijado a la cama del adulto.

## **¡ADVERTENCIA!**

Para evitar cualquier riesgo de que el cuello del niño quede atrapado en la parte superior del lateral adyacente a la cama del adulto, este lateral no debe ser más alto que el colchón de la cama del adulto.

## **¡ADVERTENCIA!**

Para evitar cualquier riesgo de estrangulamiento del niño, el sistema de fijación a la cama del adulto, debe mantenerse siempre alejado y fuera del moisés.