


Pony

Rocking Horse



KOLAY
KURULUM
EASY
SETUP



• **mamatoyz** •
playful experience

+90 212 671 71 73

+90 554 497 72 36

info@mamatoyz.com

www.mamatoyz.com

mamatoyz

mamatoyz

12m
+

2
kg

max 30 kg

UK
CA



EN71
1/2/3

intertek
Total Quality. Assured.

ENG **WARNING!**

- Suitable for children from 12 months to 3 years.
- Adult assembly required. Remove all packaging materials before giving the toy to your child.
- To be used under constant adult supervision.
- Do not allow more than one rider at a time.
- This toy should not be used near steps, slopes, roadways or wet areas.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- Riding barefoot is not recommended.

TR **UYARI!**

- 12 ay 3 yaş arası çocuklar için uygundur.
- Bir yetişkin tarafından çizimdeki gibi montaj yapılmalıdır.
- Çocukları ambalaj malzemesinde uzak tutunuz, aksi halde boğulma tehlikesi vardır.
- Bir yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır.
- Birden fazla çocuğun binmesine izin verilmemelidir.
- Ürün yüz kenarında, yokuşta, yollarda, ıslak zeminlerde kullanılmamalıdır.
- Çıplak ayakla kullanılması tavsiye edilmez.

IT **ATTENZIONE!**

- Adatto ai bambini da 12 mesi a 3 anni.
- Ce jouet doit être assemblé par un adulte. Eliminare gli imballi prima di dare il giocattolo a bambino.
- Da utilizzarsi sotto la costante supervisione di un adulto.
- Non consentire l'uso a più di un bambino alla volta.
- Questo giocattolo non dovrebbe essere usato vicino a scala, su un pendio, su una strada o su un terreno bagnato.
- Questo giocattolo richiede una certa abilità per evitare le cadute o le collisioni con altri.
- L'uso a piedi nudi non è raccomandato.

DE **ACHTUNG!**

- Geeignet für Kinder von 12 Monaten bis 3 Jahren.
- Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial, bevor Sie das Spielzeug ihrem Kind gebenn.
- Das Spielzeug darf nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.
- Erlauben sie das benutzen nur von gleichzeitig einem kind.
- Für dieses Spielzeug ist viel Geschick erforderlich, um nicht zu stürzen oder mit anderen zusammenzustößen.
- Barfuß wird nicht empfohlen.

AR **تحذير!**

- مناسب للأطفال من عمر 21 شهرًا إلى 3 سنوات.
- يجب أن يتم التجميع بواسطة شخص بالغ كما هو موضح في الرسم.
- أبعد الأطفال عن مواد التغليف، وإلا هناك خطر الاختناق.
- ينبغي استخدامه تحت إشراف بالغ.
- لا يجوز ركوب أكثر من طفل.
- لا ينبغي استخدام المنتج على جانب الطريق، على المنحدرات، على الطرق، على الأسطح الرطبة.
- لا ينصح باستخدامه حافي القدمين.

FR **ATTENTION!**

- Ce jouet convient aux enfants de 12 mois à 3 ans.
- Ce jouet doit être assemblé par un adulte. Retirez tous les emballages avant de donner ce jouet à l'enfant.
- A utiliser sous la surveillance constante d'un adulte.
- Ne permettez l'usage que par un seul enfant à la fois.
- Ce jouet ne doit pas être utilisé à proximité de marches, dans une pente, route ou sur sols mouillés.
- toutes chutes ou collisions susceptibles de blesser l'utilisateur ou des tiers.

ES **ATENCIÓN!**

- Conviene a los niños de 12 meses a 3 años.
- Este producto debe ser montado por un adulto. Retire todos los elementos del embalaje antes de permitir que el niño utilice el juguete.
- Se utilizará bajo la vigilancia constante de un adulto.
- No permitan que se monte más de un niño a la vez.
- Ce jouet ne doit pas être utilisé à proximité de marches, dans une pente, route ou sur sols mouillés.
- Este juguete requiere una gran habilidad, para evitar caídas o colisiones con terceros.
- No se recomienda el uso descalzo.

GR **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

- Κατάλληλο για παιδιά από 12 μηνών έως 3 ετών.
- Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικες. Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας πριν το χρησιμοποιήσετε το παιδί σας.
- Να χρησιμοποιείται υπό συνεχή επίβλεψη ενηλίκου.
- Μην επιτρέπετε περισσότερους από έναν αναβάτη τη φορά.
- Αυτό το παιχνίδι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά σε σκαλοπάτια, δρόμους ή υγρούς χώρους.
- Αυτό το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή, καθώς απαιτείται δεξιοτέχνητα προς αποφυγή πτώσεων ή συγκρούσεων που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στο χρήστη ή σε τρίτους.
- Δεν συνιστάται η ξηπόλυτη οδήγηση.


CZ **UPOZORNĚNÍ!**

- Vhodné pro děti ve věku od 12 měsíců do 3 let.
- Montáž musí provést dospělá osoba, jak je znázorněno na obrázku.
- V opačném případě udržujte děti mimo dosah obalového materiálu Hrozí nebezpečí udušení.
- Měl by být používán pod dohledem dospělé osoby.
- Více než jedno dítě by nemělo jezdit.
- Výrobek by neměl být používán na krajnicích, na svazích, na silnicích, na mokré povrchy by se nemělo používat.
- Nedoporučuje se používat s bosou nohou.


PT **AVISO!**

- Adequado para crianças entre os 12 meses e os 3 anos de idade.
- A montagem deve ser feita por um adulto, conforme indicado no desenho.
- Mantenha as crianças afastadas do material da embalagem, caso contrário
- Mantenha as crianças afastadas do material da embalagem, caso contrário existe o risco de asfixia.
- Deve ser utilizado sob a supervisão de um adulto.
- Não é permitido que mais do que uma criança ande de bicicleta.
- O produto não deve ser utilizado em bermas, em declives, e m estradas ou em superfícies molhadas.
- Não é recomendado usar com os pés descalços.


List of Parts




1




2




3



4



5



MANUFACTURER

BUBA TASARIM SAN. TIC. A.Ş

Kavaklı Mah. Deniz Aktaş Cad. TG Plaza V1 Beylikdüzü / İstanbul